

FC120 Cerberus Fit

## Siemens 'ready-to-use' brandmeldcentrale

De FC120 is een 'ready-to-use' brandmeldcentrale die eenvoudig en snel in bedrijf te nemen is. Alle brandmeldcentrales in deze nieuwe lijn zijn uitgerust met een display, voor eenvoudige bediening en uitlezing. Alle instellingen zijn voorgeprogrammeerd conform de geldende regelgeving in Nederland. De brandmeldcentralelijn is geschikt voor kleine en middelgrote standaard toepassingen. Denk hierbij onder meer aan winkels, kantoren, basisscholen en werk- of opslagplaatsen.



### Siemens FC120 brandmeldcentrale

- 'Ready-To-Use'
- 2-12 meldergroepen
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Bewaakte stuuruitgangen
- EN 54 (EN54-2,4,7 & 13)
- 1-zone ontruimingsmodule

**Lobeco**

**FIRE + SECURITY**

*We make it work.*

## NIEUW BOUWBESLUIT, BIEDT KANSEN

Met de veranderende regelgeving is het voor de installateur eenvoudiger om een brandmeldinstallatie aan te leggen. Het bouwbesluit 2012 stelt alleen eisen over 'waar moet de installatie aan voldoen', maar zegt niet of de installateur over een erkenning moet beschikken. Iedere installateur is dus in staat om een brandmeldinstallatie aan te leggen! Een erkenning als bedrijf is geen verplichting.

## GEBRUIKSKLAAR IN DRIE STAPPEN

Iedere installateur is in staat een FC120 brandmeldcentrale in drie stappen, in bedrijf te stellen.

## TRAINING OVERBODIG

De centrale is zó eenvoudig dat er geen training nodig is. Het enige wat wij voorstellen is om een kort youtube filmpje te bekijken, waarna u in staat bent zelfstandig de FC120 brandmeldcentrale in bedrijf te nemen. Vanzelfsprekend is er ook een duidelijke Nederlandse handleiding beschikbaar.

## UITVOERING

De FC120 lijn wordt in twee soorten behuizingen geleverd:

- 2- en 4-zone in een kleine behuizing
- 8- en 12-zone in een grote behuizing

### Stap 1: FC120 Centrale Installeren

### Stap 2: Datum en Tijd

### Stap 3: Installatie test

Hierna worden de aangesloten componenten automatisch herkend en ingelezen. Zelfs het onderscheid tussen hand- of automatische melders wordt hierbij bepaald. De FC120 brandmeldcentrale is direct gereed voor gebruik!

Met het gebruik van een ontruimingsmodule worden de instellingen voor Nederland automatisch ingesteld.

## In drie simpele stappen is het systeem gebruiksklaar

### 1. Installatie



### 2. Datum en tijd



### 3. Installatie test



- 'Ready-To-Use'
- 2-12 meldergruppen
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Bewaakte stuuruitgangen
- EN 54 (EN54-2,4,7 & 13)
- 1-zone ontruimingsmodule